


INSTALLATIE- EN GE- BRUIKSHANDLEIDING

Q.PEAK DUO-G8.X+ Zonnepaneel-serie



1

INLEIDING

3

2

PLANNING

5

2.1

TECHNISCHE SPECIFICATIES

5

2.2

EISEN

6

2.3

MONTAGEVARIANTEN

7

2.4

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

10

3

MONTAGE

11

3.1

VEILIGHEID EN TRANSPORT

11

3.2

VOORBEREIDING VOOR DE MONTAGE

13

3.3

PANEELMONTAGE

14

4

ELEKTRISCHE AANSLUITING

15

4.1

VOORBEREIDING VOOR DE VEILIGHEID

15

4.2

VEILIGHEID BIJ ELEKTRISCHE MONTAGEWERKZAAM-
HEDEN

16

4.3

AANSLUITEN VAN DE PANELEN

17

4.4

NA DE INSTALLATIE

18

5

AARDING

19

6

STORINGEN

19

7

RECYCLING

19

8

ONDERHOUD EN REINIGING

20

Met zonnepanelen van Hanwha Q CELLS GmbH (hierna te noemen Q CELLS) kunt u de onbegrensd beschikbare zonne-energie direct en milieuvriendelijk in elektrische energie omzetten. Lees deze handleiding alstublieft zorgvuldig door en volg de instructies om ten volle profijt te kunnen trekken van het totale prestatievermogen van de Q CELLS zonnepanelen. Niet-naleving kan leiden tot lichamelijk letsel en materiële schade.

Deze montagehandleiding beschrijft de veilige montage van kristallijnen zonnepanelen.

- Lees de montagehandleiding voor montage zorgvuldig door.
- Bewaar de montagehandleiding gedurende de volledige levensduur van het zonnepaneel.
- Zorg dat deze installatie- en gebruikshandleiding altijd beschikbaar is voor de gebruiker.
- Geef de installatie- en gebruikshandleiding door aan iedere volgende eigenaar of gebruiker van het zonnepaneel.
- Voeg iedere aanvulling die u van de producent ontvangt hieraan toe.
- Let op bijbehorende documenten.

Meer informatie vindt u op onze website www.q-cells.com.

Beoogd gebruik

Deze handleiding is geldig in Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika en Zuid-Amerika. De handleiding biedt informatie over de veiligheid bij het gebruik van de kristallijnen zonnepanelen van Q CELLS, evenals over de opstelling, montage, bekabeling en het onderhoud.

Symbolen en labels

In deze montagehandleiding worden symbolen en labels gebruikt voor gemakkelijk en snel begrip.

SYMBOOL	BESCHRIJVING
→	Handeling met een stap of met meerdere stappen.
•	Lijst
✓	Controleren bij het uitvoeren van een handeling, resultaat van een handeling controleren.
⊘	Niet-toegestane uitvoering van een handeling.
⚠	Verwijzing naar een gevaar of beschadiging. Onderverdeeld in: • Gevaar: Levensgevaar • Waarschuwing: zwaar letsel of materiële schade • Aanwijzing: Productbeschadiging

Veiligheidsvoorschriften

De gebruiker van het zonnepaneel is verantwoordelijk voor het inachtnemen van alle relevante wettelijke voorschriften en richtlijnen.

- Het zonnepaneel mag uitsluitend met de volgende voorschriften en standaarden in gebruik genomen, gebruikt en onderhouden worden:
 - Installatie- en gebruikshandleiding.
 - Bijbehorende documenten (specifieke verordeningen met betrekking tot drukapparatuur, gebruiksveiligheid, gevaarlijke goederen en milieubescherming per land).
 - Installatiespecifieke bepalingen en eisen.
 - Geldige wetten, voorschriften en regelingen voor de planning, montage en gebruik van installaties voor installaties voor zonne-energie en dakwerkzaamheden specifiek per land.
 - Geldige internationale, nationale en regionale voorschriften, met name met betrekking tot de installatie van elektrische apparaten en installaties, het werken met gelijkstroom en voorschriften van het bevoegde energiebedrijf met betrekking tot het gedeeld gebruik van installaties voor zonne-energie.
 - Voorschriften voor de preventie van ongevallen.
 - Voorschriften van de bouw-beroepsorganisatie.

Personeelskwalificaties

De gebruiker en de installateur zijn ervoor verantwoordelijk dat de montage, het onderhoud, de inbedrijfsstelling en demontage uitsluitend door getrainde en opgeleide vakmensen met een erkend opleidingscertificaat (door een landelijke of deelstaat-organisatie) voor het betreffende vakgebied worden uitgevoerd. Alle elektrische werkzaamheden mogen alleen door een officieel erkende vakman volgens de geldende DIN-normen, VDE-voorschriften, ongevallenpreventie-voorschriften en de voorschriften van de lokale energiebedrijven (EVU) worden uitgevoerd.

DOCUMENTREVISIE 02
Dit document is in Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika en Zuid-Amerika vanaf dinsdag 1 mei 2021 geldig voor: Q.PEAK DUO-G8, Q.PEAK DUO-G8+, Q.PEAK DUO BLK-G8 en Q.PEAK DUO BLK-G8+ zonnepanelen en vervangt alle voorgaande uitgaven.

Wijzigingen in deze handleiding zijn voorbehouden. Bij het uitvoeren van installatie-, montage- of onderhoudswerkzaamheden aan de zonnepanelen gelden de ten tijde van productie van de betreffende panelen actuele gegevensbladen en klantinformatie, zolang geen nieuwere documentversies ter beschikking gesteld zijn.

1 INLEIDING

Geldigheid

Deze handleiding geldt uitsluitend voor kristallijnen zonnepanelen van de firma Q CELLS die onder punt "2.1 Technische specificaties" gedefinieerd zijn. Q CELLS is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet in acht nemen van deze handleiding.

- Houdt u aan het schakelsysteem en afmetingen van de installatie.
- Het in acht nemen van alle vereiste veiligheidsvoorschriften bij constructie en installatie valt onder de verantwoordelijkheid van de constructeur van de installatie.

Deze handleiding houdt geen aansprakelijkheid van Q CELLS in. Q CELLS is uitsluitend aansprakelijk in het kader van contractuele overeenkomsten of in het kader van overgenomen garanties. Q CELLS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor zaken anders dan de functionaliteit en veiligheid van de panelen.

- Houdt u zich ook aan de handleidingen van de andere systeemcomponenten die bij het totale systeem van de zonnepaneel-installatie kunnen horen. Indien van toepassing dient de statische weerstand voor het gehele project berekend te worden.
- Mochten uw vragen in deze handleiding niet voldoende beantwoord worden, neem dan alstublieft eerst contact op met uw systeemleverancier.

Meer informatie vindt u op onze website www.q-cells.com.

Informatie voor de gebruiker

- Bewaar deze handleiding gedurende de gehele levensduur van de zonne-energieinstallatie.
- Neem contact op met uw systeemleverancier voor informatie over de formele eisen aan zonnepaneel-installaties.
- Informeer voor installatie van de zonnepaneel-installatie bij de bevoegde autoriteiten en de stroomleveranciers naar de richtlijnen en toelatingseisen. U kunt alleen economisch succes garanderen als u deze eisen in acht neemt.

Bijbehorende documenten

Deze montagehandleiding is alleen geldig in samenhang met de volgende technische informatie.

DOCUMENTTYPE
Productinformatieblad
Informatie over verpakking en transport


2 PLANNING

2.1 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Additionele informatie vindt u in de actueel geldige gegevensbladen onder www.q-cells.com.

PRODUCTLIJN	Q.PEAK DUO-G8 Q.PEAK DUO-G8+	Q.PEAK DUO BLK-G8 Q.PEAK DUO BLK-G8+
Type	Q.ANTUM DUO	Q.ANTUM DUO
Lengte	1740 mm	1740 mm
Breedte	1030 mm	1030 mm
Framedikte	32 mm	32 mm
Oppervlak	1,79 m²	1,79 m²
Gewicht	19,9 kg	19,9 kg
Max. systeemspanning U_{sys}	1000 V	1000 V
Max. terugstroombelastbaarheid	20 A	20 A
Toelaatbaar temperatuurbereik	-40 °C tot +85 °C (-40 °F tot +185 °F)	
Beveiligingsgraad aansluitdoos	IP67 met bypassdiode	
Beveiligingsgraad stekkerverbindingen	IP68	
Brandklasse conform ANSI / UL 61730	C / Type 2	C / Type 2
Testbelasting duwen / trekken ¹	5400 Pa / 4000 Pa	5400 Pa / 4000 Pa
Max. toegestane last, duwen / trekken ¹	3600 Pa / 2667 Pa	3600 Pa / 2667 Pa
Certificaten	Alle panelen: CE-conform; IEC 61215:2016; IEC 61730:2016; PV-module classificatie: Klasse II; UL 61730	

¹Testbelasting en toegestane last conform IEC 61215:2016, afhankelijk van montagevarianten (zie "2.3 Montagevarianten")



Afb. 1: Buitenafmetingen (in mm) en componenten voor Q.PEAK DUO-G8, Q.PEAK DUO BLK-G8, Q.PEAK DUO-G8+ en Q.PEAK DUO BLK-G8+

2 PLANNING

2.2 EISEN

Opstellingslocatie

Houdt u aan de volgende richtlijnen met betrekking tot de opstel-
lingslocatie:

- Zonnepanelen zijn geen explosieveilige materialen.
- ➔ Gebruik de zonnepanelen niet in de buurt van licht ontvlambare gassen en dampen (gasflessen, tankstations).
- ➔ Zonnepanelen niet in gesloten ruimten installeren.
- ➔ Zonnepanelen niet op plekken installeren waar zich water kan verzamelen (b.v. overloopgebieden).
- ➔ Zonnepanelen kunnen niet als vervanging van normale dak-
bedekking gebruikt worden (zonnepanelen zijn onder andere
niet waterdicht).
- ➔ Installeer de zonnepanelen niet in de directe omgeving van
airconditioners.
- ➔ Installeer de zonnepanelen niet meer dan 4000 meter boven
de zeespiegel.
- ➔ Contact met zout water (bijv. opspattend zeewater) en zou-
tophopping op de modules moet worden vermeden.
- ➔ Breng geen chemische substanties (b.v. olie, oplosmiddelen
etc.) in contact met delen van de modules. Alleen substanties
die door Q CELLS als veilig zijn aangemerkt mogen tijdens de
montage, het gebruik en het onderhoud gebruikt worden.
- ➔ De installatie van zonnepanelen op wateroppervlakken is
verboden. Dit omvat zowel installaties op drijvende als ook
op vaste platforms. Q CELLS kan de garantievoorwaarden op
basis van een individuele evaluatie van de systeeminstallatie
en de locatie voor soortgelijke installaties uitbreiden. Een
schriftelijke toestemming vooraf van de garantieverstrekker
is in ieder geval vereist.

De zonnepanelen zijn voor de volgende toepassingen ontworpen:

- Bedrijfstemperaturen van -40 °C tot +85 °C.
- Treklasten tot max. 4000 Pa en druklasten tot max. 5400 Pa.
- Montage op een montageframe voor zonnepanelen.

Vermijden van schaduw

Optimale zoninstraling leidt tot maximale energieopbrengst:

- ➔ positioneer het paneel zodanig dat ze naar de zon toege-
keerd zijn.
- ➔ Vermijd schaduwen (b.v. door gebouwen, schoorstenen,
bomen).
- ➔ Vermijd deelschaduwen (b.v. door bovenleidingen, vuil,
sneeuw).

Eisen aan het montageframe

Eisen aan het montageframe:

- Voldoet aan de vereiste statiek.
- Voldoet aan de lokale eisen voor sneeuw- en windbelasting.
- Correcte bevestiging op de grond, op het dak of aan de gevel.
- Krachten die op het paneel inwerken worden naar de mon-
tage-ondergrond doorgeleid.
- Zorgt voor voldoende ventilatie aan de achterzijde van het
paneel.

- Zorg dat er geen contact is met andere metalen om contact-
corrosie te vermijden.
- Maakt stressvrij uitzetten en krimpen onder invloed van tem-
peratuur mogelijk.
- ➔ Zorg dat er afgezien van wind- en sneeuwbelasting, geen
extra krachten op het paneel worden uitgeoefend via het
reksysteem. Extra spanningen en draaimomenten op de
montageposities, veroorzaakt door verdraaiing, verplaatsing
of trillingen van het reksysteem, zijn niet toegestaan.
- ➔ Stem klemmen en montageframe op elkaar af.

Aanbevelingen voor het klemsysteem

Gebruik in de branche gebruikelijke klemmen die aan de volgende
eisen voldoen:

- Klembreedte: ≥ 40 mm.
- Klemhoogte overeenstemmend met 32 mm framehoogte.
- Klemdiepte 7-12 mm. (geldt voor alle CL-klemmogelijkheden
in paragraaf "2.3 Montagevarianten")
- Klemmen mogen het glasfront niet raken.
- Klemmen mogen het frame niet vervormen.
- Gebruik klemmen die voldoen aan de structurele eisen op
basis van de omstandigheden op de plaats van installatie
volgens de geldende voorschriften en technische normen.
- klemmen die langdurig stabiel zijn, en die het paneel stevig
aan het montageframe verbinden.

Eisen aan de positionering van de panelen

- Horizontale en verticale installatie mogelijk.
- ➔ Zorg dat regen- en smeltwater gemakkelijk weg kan lopen.
Geen vorming van terugstuwing.
- ➔ Zorg dat de ontwateringsopeningen in de zonnepaneelframes
open zijn. Niet afdekken.



2 PLANNING

2.3 MONTAGEVARIANTEN

Afb. 2: Montagevarianten voor kristallijnen Q CELLS-panelen. Alle maten in mm. Let ook op de specificatie van de
toegestane maximale statische belasting en het klembereik op de volgende pagina.

De getoonde montagevarianten gelden voor de installatie in staand en liggend formaat.

PANEEL Klemmen Onderconstructie Draagprofiel

INSTALLATIE- WIJZE	PANEEL	PUNTSGEWIJZE BEVESTIGING	STEUNLIJN
INSTALLATIE MET KLEMMEN²	Q.PEAK DUO-G8 Q.PEAK DUO-G8+ Q.PEAK DUO BLK-G8 Q.PEAK DUO BLK-G8+		
HYBRID-KLEMMEN	Q.PEAK DUO-G8 Q.PEAK DUO-G8+ Q.PEAK DUO BLK-G8 Q.PEAK DUO BLK-G8+		
INSTALLATIE AAN DE BEVESTIGINGSPUN- TEN	Q.PEAK DUO-G8 Q.PEAK DUO-G8+ Q.PEAK DUO BLK-G8 Q.PEAK DUO BLK-G8+		
INSTALLATIE MET DRAAGPROFIEL	Q.PEAK DUO-G8 Q.PEAK DUO-G8+ Q.PEAK DUO BLK-G8 Q.PEAK DUO BLK-G8+	NIET TOEGESTAAN	

2 PLANNING

2.3 MONTAGEVARIANTEN

Specificaties

ZONNEPANEELTYPE	MONTAGE-VARIANTEN	KLEMBEREIK* [MM]	TESTBELASTING DUWEN/TREK-KEN** [PA]	PLANNINGSLAST DUWEN/TREK-KEN** [PA]	VEILIGHEIDS-FACTOR
Q.PEAK DUO-G8 Q.PEAK DUO-G8+ Q.PEAK DUO BLK-G8 Q.PEAK DUO BLK-G8+	CL1a	250 - 450	5400 / 4000	3600 / 2670	1,5
	FB1	380			
	FB2	380	4500 / 4000	3000 / 2670	
	CL3	250 - 450			
	IP1	-	4000 / 4000	2670 / 2670	
	CL1a / CL1b	0 - 550	2400 / 2400	1600 / 1600	
	CL2a (met rails) / CL2b (zonder rails)	0 - 300			
	CL4	0 - 300			
	CL5	Korte kant: 0 - 250 Lange kant: 300 - 450	4000 / 4000	2670 / 2670	

→ De volgende montagemogelijkheden zijn alleen onder specifieke voorwaarden mogelijk.

ZONNEPANEELTYPE	MONTAGE-VARIANTEN	KLEMBEREIK* [MM]	TESTBELASTING DUWEN/TREK-KEN*** [PA]	PLANNINGSLAST DUWEN/TREK-KEN*** [PA]	VEILIGHEIDS-FACTOR
Q.PEAK DUO-G8 Q.PEAK DUO-G8+ Q.PEAK DUO BLK-G8 Q.PEAK DUO BLK-G8+	IP2	-	2400 / 2200	1600 / 1470	1,5

* Het klembereik bepaalt de afstand tussen de buitenste rand van het paneel en het midden van de paneelklem.
** Belastingen volgens IEC 61215-2:2016 en UL 61730.
*** Testprocedure volgens IEC 61215-2: 2016 en UL 61730. Montageopties voldoen niet aan de vereisten van de normen.

2 PLANNING

2.3 MONTAGEVARIANTEN

LET OP

→

De in de tabel aangegeven belastingen hebben betrekking op de mechanische sterkte van het zonnepaneel. De mechanische sterkte van het framesysteem inclusief de klemmen dient door de systeemleverancier beoordeeld te worden. De volgende parameters werden gebruikt voor de vermelde Q CELLS testbelastingwaarden: Klembreedte = 40 mm en klemdiepte = 10 mm. De systeeminstallateur is verantwoordelijk voor de bepaling van de lokale belastingsvereisten.

→

Zorg ervoor dat de onderconstructie de aansluitdoos niet raakt (ook niet onder belasting). Zorg ervoor dat de klemmen of insteekprofielen het glas niet raken (ook niet onder belasting).

→

Zorg ervoor dat de verbindingkabels van de aansluitdoos niet tussen het laminaat en de framerails door lopen.

→

CL1b: Minimale afstand tussen de onderrand van het frame en de onderconstructie: ≥30 mm, korte rails zijn toegestaan als ze de module niet meer dan 210 mm overlappen.

→

Houdt een minimale diepte van de draagconstructie aan van 15 mm op de achterzijde van het paneel voor IP1, IP2, CL2b, CL3, CL4 en CL5. Voor de voorzijde van de module voor IP1 en IP2 is deze minimale steundiepte 10 mm.

→

CL1, CL2a en CL3 met rails: Zorg ervoor dat het paneelframe direct op de rail van de onderconstructie bevestigd is (geen afstandhouders tussen paneel en onderconstructie toegestaan).

→

Het paneel buigt onder belasting. Daarom mogen geen scherpe objecten (bv. schroeven) in de buurt van de achterzijde van het paneel aangebracht worden.

→

Gebruik corrosiebestendige M8-schroeven en ringen (diameter ≥15,8 mm of ≥0,62inch) voor FB1- en FB2-frames.

2 PLANNING

2.4 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Paneelkeuze

Bekijk voor gedetailleerde elektrische gegevens het product-informatieblad van het betreffende product (beschikbaar op www.q-cells.com).

- ➔ Vermijd verschillen van de specifieke elektrische stroomwaarden (I_{MPP}) van meer dan 5% voor alle in serie geschakelde panelen, om een maximale opbrengst te behalen.

Veiligheidsfactor

Onder normale bedrijfsomstandigheden kan het voorkomen dat het paneel een hogere stroom en/of een hogere spanning levert dan vastgesteld onder gestandaardiseerde testomstandigheden. Plan daarom een veiligheidsfactor van 1,25 in:

- bij de bepaling van de meetwaarden van het voltage (V_{OC}) van onderdelen,
 - bij de bepaling van de meetwaarden van de stroom (I_{SC}) van ladders en
 - bij de berekening van besturingselementn die aan de uitgangen van het zonnepaneel aangesloten worden.
- ➔ De actueel geldende nationale voorschriften voor de installatie van elektrische installaties dienen nageleefd te worden.

Seriële aansluiting

Een seriële aansluiting van de zonnepanelen is alleen toegestaan tot de maximale, in het actueel geldige gegevensblad vermelde maximale systeemspanning.

- ➔ De installatie dient met inachtneming van alle bedrijfsomstandigheden en relevante technische voorschriften en normen uitgevoerd te worden. Daardoor wordt gegarandeerd dat de maximale systeemspanning, inclusief de nodige veiligheidsmarges, niet overschreden wordt.

- ➔ Bij de installatie van de stringlengte: houdt u aan de spanningsbegrenzing van de omvormers bij het vastleggen van het aantal panelen.

Parallelschakeling

In geval van terugstromen kunnen panelen beschadigd raken (veroorzaakt door paneeldefecten, aardlekstroom of isolatiefouten).

- ➔ Zorg dat voldaan wordt aan de in het gegevensblad aangegeven maximale terugstroombelastbaarheid.

Om optredende terugstromen te beperken bevelen wij de volgende beveiligingsmethodes:

1) Installatie met beperkt aantal parallelgeschakelde strings:

Zonder verdere maatregelen om de stroom te beperken mogen maximaal twee modulestrengen parallel aan een omvormer en/of een MPP-tracker aangesloten worden.

2) Installatie met stringbeveiliging:

Gebruik een overstroombeveiliging (bijv. zekeringen) volgens de relevante normen in elke string. Gebruik zekeringen voor zonne-energie-installaties die voldoen aan IEC 60269-6. Houdt u aan het maximale aantal strings zoals aangegeven in de specificaties van de producent van de stringzekeringen en de technische richtlijnen.

LET OP!

Bij de installatie van verschillende productrevisies geldt steeds de actueel minimaal toegestane terugstroombelastbaarheid.

Omvormer


U kunt omvormers met en zonder transformator gebruiken.

3 MONTAGE

3.1 VEILIGHEID EN TRANSPORT




- ➔ Zorg dat het personeel de ongevalpreventie- en veiligheidsvoorschriften kent en zich eraan houdt.
- ➔ Draag schone handschoenen bij alle werkzaamheden aan de panelen.






GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schokken!

- ➔ Installeer geen beschadigde panelen.
- ➔ Meldt beschadigingen direct bij uw dealer.






- ➔ Verpakking op schade controleren.
- ➔ Bij beschadigde verpakking direct contact opnemen met de vervoerder en verdere aanwijzingen opvolgen.
- ➔ Houdt u aan de verpakkingsaanwijzingen.






GEVAAR! Brandgevaar!

- ➔ Zonnepanelen niet binnen installeren.
- ➔ Monteer het paneel niet op bewegende delen.





- ➔ Laat de zonnepanelen tot montage in de originele verpakking.
- ➔ Sla de zonnepanelen veilig op in koele en droge ruimten. De verpakking is niet weerbestendig.



3 MONTAGE

3.1 VEILIGHEID EN TRANSPORT

!

LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!

- ➔ Zonnepanelen nooit aan de aansluitkabels of aansluitdoos optillen en verplaatsen.
- ➔ Draag het paneel rechtop en horizontaal.

!

LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!

- ➔ Laat de zonnepanelen niet vallen.

!

LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!

- ➔ De zonnepanelen niet opstapelen.

!

LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!

- ➔ Ga nooit op het paneel staan.
- ➔ De zonnepanelen niet mechanisch belasten.
- ➔ Laat geen objecten op de zonnepanelen vallen.

!

LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!

- ➔ Voer alleen veranderingen aan de zonnepanelen uit die door Q CELLS schriftelijk bevestigd zijn.

!

LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!

- ➔ Monteer de zonnepanelen niet in de buurt van ontvlambare of corrosieve gassen / dampen.
- ➔ Installeer de zonnepanelen niet in de directe omgeving van airconditioners.

3 MONTAGE

3.2 VOORBEREIDING VOOR DE MONTAGE

!

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schokken!

- ➔ Montagezone afrendelen.
- ➔ Houd kinderen en onbevoegden uit de buurt van de zonnepaneel-installatie.

!

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schokken!

- ➔ Gebruik uitsluitend geïsoleerd en droog gereedschap.

!

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schokken!

- ➔ Controleer of tijdens de installatie de zonnepanelen en gereedschappen op geen enkel moment aan vocht of regen blootgesteld worden.

!

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel door vallende panelen!

- ➔ Zet het paneel tijdens de montage vast.
- ➔ Monteer het paneel niet bij wind of in vochtige omstandigheden.

!

- ➔ Montage nooit alleen uitvoeren.

!


- Monteer alleen onbeschadigde zonnepanelen en componenten.
- ➔ Breng geen wijzigingen aan op het paneel (bijv. extra boorgaten aanbrengen).

3 MONTAGE

3.3 PANEELMONTAGE


Variant 1:

- Bevestig het paneel met 4 klemmen binnen de aangeven klemposities, zie Afb. 2, p. 7.
- Trek de klemmen vast zoals door de producent wordt voorgeschreven.




Variant 2:

- Paneel monteren aan de 4 bevestigingspunten, zie Afb. 2, p. 7.
- Trek de schroeven vast zoals door de producent wordt voorgeschreven.




Variant 3:

- Monteer het paneel in het draagprofiel, zie pagina Afb. 2, p. 7.




→ Houd aan de korte zijde ten minste 10 mm, en aan de lange zijde ten minste 5 mm afstand tussen de modules.



LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!

- Stel het paneel niet bloot aan mechanische spanning. Max. torsie 10 mm/m.



4 ELEKTRISCHE AANSLUITING

4.1 VOORBEREIDING VOOR DE VEILIGHEID

GEVAAR!
Levensgevaar door elektrische schokken!

Als een gelijkstroomkring wordt uitgeschakeld, kan er een vonkoverslag optreden die levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.


- Koppel de kabel niet onder belasting los.
- Sluit geen vrije kabeleinden aan.
- Het installeren van de elektrische installatie mag alleen door geschoold personeel worden uitgevoerd. (zie Pagina 3).

Een zonnepaneel produceert al bij lage lichtsterkte elektrische stroom en spanning. Door loskoppeling van een gesloten stroomkring kunnen vlambogen en vonkenbogen ontstaan. Deze kunnen levensgevaarlijk letsel veroorzaken. Dit gevaar wordt groter als meerdere zonnepanelen in serie geschakeld zijn.

- Let op dat ook bij weinig zonnestraling de volledige nullastspanning aanwezig is.
- Houd alle geldende voorschriften en veiligheidsinstructies voor de installatie van elektrische apparaten en installaties aan.
- Neem de nodige beschermings- en zorgvuldigheidsmaatregelen. Bij paneel- of stringspanningen van meer dan 120 V wordt het laagspanningsbereik overschreden.
- Werk met uiterste zorgvuldigheid aan de omvormers en de leidingen.
- Controleer of de zonnepanelen aan de omvormer spanningsloos zijn bij het loskoppelen.
- Houd de tijdsinterval aan na het uitschakelen van de omvormer. Componenten onder hoogspanning moeten zich kunnen ontladen.
- Zorg ervoor dat de connectoren niet per ongeluk kunnen worden aangesloten.
- Voordat u de contacten bevestigt, moet u ze controleren met een extra lage spanning.


Gevaar! Levensgevaar door elektrische schokken!

- Gebruik alleen geïsoleerd en droog gereedschap voor het werken met elektriciteit.




Gevaar! Levensgevaar door elektrische schokken!

- Aansluitdoos nooit openen.
- Geen bypass-diodes verwijderen.




Gevaar! Levensgevaar door elektrische schokken!

- Contacten die onder stroom staan nooit met blote handen aanraken.
- Bescherm de stekker tot het aansluiten met de bijbehorende beschermingskap.



Gevaar! Levensgevaar door elektrische schokken!

- Isoleer blootgestelde kabeleinden.
- Verbind alleen kabels met stekkers.




4 ELEKTRISCHE AANSLUITING

4.2 VEILIGHEID BIJ ELEKTRISCHE MONTAGEWERK-
ZAAMHEDEN

!

Gevaar! Levensgevaar door elektrische schokken!


- Het installeren van de elektrische installatie mag alleen door geschoold personeel worden uitgevoerd. (zie Pagina 3).
- Houd de juiste polariteit aan.



!

Gevaar! Levensgevaar door elektrische schokken!


- Stekkers nooit onder belasting loskoppelen of verbinden. De panelen moeten spanningsloos zijn.
- 1. Omvormer uitschakelen.



!


Gevaar! Levensgevaar door elektrische schokken!

- Houd u strikt aan de voorgeschreven tijdsintervallen na het uitschakelen van de omvormer voor u verder gaat met werken.



!

- 2. Onderbreek de DC-stroomkring.
- 3. Meten van de uitschakeling op de Dc-string (geen gelijkstroom).
- 4. De stekker mag alleen met het daarvoor bestemde speciale gereedschap van de betreffende fabrikant worden losgekoppeld.
- 5. Ga bij het aansluiten van de panelen in omgekeerde volgorde te werk.




4 ELEKTRISCHE AANSLUITING

4.3 AANSLUITEN VAN DE PANELEN

!


- Gebruik een zonne-energiekabel voor de aansluiting aan de uitgang van de aansluitdoos.
- Verbind alleen aansluitconnectors van hetzelfde type en dezelfde fabrikant.
- Gebruik voor verbindingen koperen kabels van ten minste 4 mm², die voor minimaal 90 °C geschikt zijn.



!

LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!


- Zorg voor spanningsvrije bekabeling (houd rekening met een buigradius van ≥60 mm).
- Kabels mogen niet tussen het paneel en de onderconstructie liggen (bekenningengevaar).



!


Gevaar! Levensgevaar door elektrische schokken!

- Controleer of alle elektrische componenten zich in de juiste, droge en veilige toestand bevinden.




!

- Schakel panelen in verschillende richtingen en hellingshoeken niet aan één string.




!

- Controleer dat de steekers stevig verbonden zijn. De steekers klikken hoorbaar vast.



!

- Om een gecompliceerde bekabeling te vermijden kan het een voordeel zijn om enkele panelen 180 ° te draaien.
- De paneelrichting is duidelijk te herkennen door het serienummer en de streepjescode op de voorzijde van het zonnepaneel achter het paneelglas, aan de kant van de negatieve aansluitkabel.



4 ELEKTRISCHE AANSLUUITING

4.4 NA DE INSTALLATIE




➔ Voer veiligheids- en functietests uit volgens de laatste technische voorschriften.






➔ Integreer de installatie in het bestaande bliksembeveiligingssysteem aan de hand van de lokale voorschriften.






➔ Zorg dat de bekabeling niet vrij ligt en/of hangt, en beschermd is tegen vuil, vocht en mechanische wrijving.





LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!


➔ Controleer of de stekkerverbindingen niet in op een watervoerend oppervlak liggen.





Waarschuwing! Brandgevaar!

➔ Gebruik in geen geval lichtconcentrators (b.v. spiegels of lenzen).





➔ Gebruik geen chemische reiniging of roterende borstels.

➔ Reinig de panelen alleen met de hand en met voldoende water.



5 AARDING

Veiligheidsaardleiding

- ➔ Aard de zonnepanelen conform de lokale wettelijke voorschriften.

6 STORINGEN



GEVAAR!
Levensgevaar door elektrische schokken!

➔ Los storingen niet zelfstandig op (b.v. glasbreuk, beschadigde kabel).

➔ Neem contact op met de installateur of de technische klantenservice van Q CELLS.

7 RECYCLING

- ➔ Ontmantel zonnepanelen niet zelf.
- ➔ Laat dit doen door een gespecialiseerd bedrijf of de installateur.
- ➔ Verwijder de zonnepanelen conform de lokale afvoervoorschriften.

8 ONDERHOUD EN REINIGING

Q CELLS zonnepanelen staan voor een lange levensduur en minimale onderhoudsinspanningen. Normaal gesproken wordt vuil door de regen afgespoeld. Reiniging is nodig als de panelen door ernstige vervuiling (b.v. planten, vogeluitwerpselen) (deels) afgedekt wordt. Dit kan de opbrengst van de panelen verminderen.

Onderhoud



- Laat de installatie jaarlijks door een installateur controleren:
 - alle systeemcomponenten moeten veilig bevestigd en corrosievrij zijn.
 - alle elektrische componenten moeten veilig aangesloten, schoon en intact zijn. Onderhoudsintervallen en de omvang van de inspectie kunnen variëren afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden (bijv. zout- of ammoniakgehalte van de lucht, hoge luchtvochtigheid, enz.)
 - De inspecties moeten met name worden uitgevoerd na uitzonderlijke gebeurtenissen (bv. stormen, hagel, zware sneeuwval, enz.).


Reiniging


- **WAARSCHUWING!**
Gevaar op letsel door hete zonnepanelen die onder spanning staan!
- Reinig alleen panelen die afgekoeld zijn.
 - Draag geen elektrisch geleidende delen op uw lichaam of in uw kleding.

- **WAARSCHUWING!**
Valgevaar door betreden zonder geze-kerd te zijn!
- Betreed het installatiegebied nooit alleen en zonder geze-kerd te zijn.
 - Schakel een professioneel bedrijf in.

- **LET OP!**
Paneeloppervlak kan beschadigd raken!
- Reinig de zonnepanelen als volgt:
- Sneeuw en ijs voorzichtig en zonder kracht verwijderen (b.v. met een zachte bezem).
 - Vuil niet afkrabben.
 - Spoel vuil (stof, bladeren, enz.) af met lauw water of gebruik (alleen voor het glasoppervlak) een glasreiniger op alco-holbasis. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oppervlakte-actieve stoffen voor enig deel van het paneel.
 - Hardnekkig vuil met een doek (keukenrol) of zachte spons bevochtigen en voorzichtig verwijderen. Gebruik geen microve-zel / katoenen doeken of wol.
- Hardnekkig vuil kan binnen een uur nadat het is verschenen met isopropanol (IPA) verwijderd worden:**
- Houdt u aan de veiligheidsinstructies op de IPA-verpakking.
 - Laat geen isopropanol tussen de panelen en het frame en/of in de paneelkanten lopen.

**LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!**
→ Reinig het zonnepaneel bij kans op vorst niet met water.



→ Verwijder vuil met lauwwarm water, een glasreiniger op basis van alcohol, een bezem of een zachte doek.
→ Gebruik geen oppervlakte-actieve stoffen, schrapers of apparaten met hoge waterdruk.



→ Verwijder vuil van de onderconstructie (bladeren, vogelnesten etc.).


HANWHA Q CELLS GMBH

OT Thalheim
Sonnenallee 17 – 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
Duitsland

TEL +49 (0)3494 66 99 – 23222
FAX +49 (0)3494 66 99 – 23000
EMAIL sales@q-cells.com
WEB www.q-cells.com