


MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Gamme de modules photovoltaïques Q.PEAK DUO-G8.X+



1

INTRODUCTION

3

2

PLANIFICATION

5

2.1

DONNÉES TECHNIQUES

5

2.2

EXIGENCES

6

2.3

VARIANTES DE MONTAGE

7

2.4

CONCEPTION ÉLECTRIQUE

9

3

MONTAGE

10

3.1

SÉCURITÉ ET TRANSPORT

10

3.2

PRÉPARATION POUR LE MONTAGE

12

3.3

MONTAGE DU MODULE

13

4

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

14

4.1

PRÉPARATION DE LA SÉCURITÉ

14

4.2

SÉCURITÉ LORS DES TRAVAUX ÉLECTRIQUES

15

4.3

RACCORDEMENT DES MODULES

16

4.4

APRÈS L'INSTALLATION

17

5

MISE À LA TERRE

18

6

DYSFONCTIONNEMENTS

18

7

RECYCLAGE

18

8

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

19

Les modules photovoltaïques de Hanwha Q CELLS GmbH (ci-après « Q CELLS ») permettent de transformer indéfiniment l'énergie solaire en énergie électrique, directement et de façon écologique. Afin d'utiliser pleinement toutes les performances des modules photovoltaïques Q CELLS, veuillez lire attentivement le manuel suivant et suivre les instructions. Un non-respect peut entraîner des blessures et des dommages matériels.

Ce guide de montage décrit le montage sécurisé de modules photovoltaïques cristallins.

- ➔ Veuillez lire attentivement le guide de montage avant de procéder au montage.
- ➔ Veuillez conserver le guide de montage durant l'ensemble de la durée de vie des modules photovoltaïques.
- ➔ Assurez-vous que ce guide de montage est accessible à l'opérateur à tout moment.
- ➔ Veuillez remettre le guide de montage au propriétaire ou à l'utilisateur suivant des modules photovoltaïques.
- ➔ Insérez tout complément obtenu du fabricant.
- ➔ Respectez tout autre document applicable.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Internet www.q-cells.com.

Utilisation normale prévue

Le présent manuel est valable en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique Centrale et en Amérique du Sud. Ce manuel fournit des informations sur la manipulation sécurisée module photovoltaïque cristallin de qualité de Q CELLS, ainsi que sur la préparation, l'installation, le montage, le câblage et la maintenance.

Symboles et balises

Dans ce guide de montage, des symboles et des balises sont utilisés pour une compréhension facile et rapide.

SYMBOLE	DESCRIPTION
➔	Action impliquant une ou plusieurs étapes.
•	Énumération
✓	Lorsque vous effectuez une action, assurez-vous de vérifier son résultat.
⊘	Exécution incorrecte d'une action.



Remarque concernant un danger ou un dommage.

Distinction entre :

- Danger : danger de mort
- Avertissement : blessure grave ou dommages sur des biens
- Remarque : dommages sur un produit

Règles de sécurité

L'opérateur du module photovoltaïque est responsable du respect de toutes les réglementations légales et directives pertinentes.

- ➔ Les modules photovoltaïques ne doivent être mis en service, exploités et entretenus qu'en conformité avec les normes et règlements suivants :
 - Manuel d'installation et d'utilisation.
 - Autres documents applicables (réglementations nationales spécifiques en matière d'équipement sous pression, de sécurité au travail, de marchandises dangereuses et de protection de l'environnement).
 - Règlements et exigences spécifiques aux systèmes.
 - Lois, prescriptions et réglementations spécifiques à chaque pays en vigueur pour la planification, le montage et l'exploitation de systèmes d'énergie solaire et pour les travaux sur les toits.
 - Réglementations internationales, nationales et régionales en vigueur, en particulier pour l'installation d'équipements et de systèmes électriques, pour les travaux avec du courant continu et réglementations du fournisseur d'électricité responsable pour le fonctionnement en parallèle de systèmes d'énergie solaire.
 - Prescriptions pour la prévention des accidents.
 - Prescriptions de l'association professionnelle du bâtiment.

Qualifications du personnel

L'installateur et l'opérateur sont responsables du montage, de la mise en service, de la maintenance et du démontage uniquement par du personnel qualifié et expérimenté possédant une formation reconnue (par une organisation nationale ou fédérale) dans chaque domaine. Tous les travaux électriques doivent uniquement être réalisés par un employé qualifié et officiellement certifié conformément aux normes DIN, aux réglementations VDE, aux règles de prévention des accidents et aux prescriptions des entreprises de fourniture d'électricité locales (EVU : Elektrizitätsversorgungsunternehmen).

RÉVISION DOCUMENT 02
Ce document est valable en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique Centrale et en Amérique du Sud à partir du 1er mai 2021 pour les modules photovoltaïques Q.PEAK DUO-G8, Q.PEAK DUO-G8+, Q.PEAK DUO BLK-G8 et Q.PEAK DUO BLK-G8+. Il remplace toutes les versions antérieures.

Sous réserve de modification du présent manuel. Toutes les fiches techniques et les informations client en vigueur pour les modules photovoltaïques concernés au moment de la fabrication du module s'appliquent à la réalisation des travaux d'installation, de montage ou de maintenance, si tant est qu'aucune nouvelle version des documents n'a été mise à disposition.

1 INTRODUCTION

Validité

Ce manuel concerne les modules photovoltaïques cristallins de la société Q CELLS décrits au chapitre « 2.1 Données techniques ». Q CELLS décline toute responsabilité pour les dommages causés en cas de non-respect des instructions du présent manuel d’installation.

- ➔ Respectez le câblage et les dimensions du système.
- ➔ L’installateur du système est responsable du respect de toutes les directives de sécurité pertinentes lors de la sélection et de l’installation du système.

Ce manuel n’entraîne aucune responsabilité de la part de Q CELLS. La responsabilité de Q CELLS est uniquement engagée dans le cadre de conventions contractuelles ou de garanties accordées. Q CELLS décline toute responsabilité autre que celle concernant le fonctionnement et la sécurité des modules.

- ➔ Respectez également les instructions concernant les autres composants du système et qui peuvent faire partie de l’installation solaire. Si nécessaire, une analyse de structure doit être réalisée pour l’ensemble du projet.
- ➔ Si ce manuel ne répond pas à toutes vos questions, veuillez vous adresser en priorité à votre fournisseur de système.

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site Internet www.q-cells.com.

Informations pour l'utilisateur

- ➔ Veuillez conserver ce manuel sur l’ensemble de la durée de vie du système photovoltaïque.
- ➔ Pour plus d’informations sur les exigences s’appliquant aux installations photovoltaïques, veuillez vous adresser à votre fournisseur de système.
- ➔ Avant l’installation d’une installation photovoltaïque, veuillez vous renseigner quant aux directives et aux autorisations nécessaires auprès des autorités locales et de votre fournisseur d’énergie. Le succès économique peut uniquement être garanti si vous respectez ces exigences.

Documents annexes

Ce guide de montage n’est valable qu’accompagné des informations techniques suivantes.

TYPE DE DOCUMENT
Fiche technique de produit
Informations d’emballage et de transport

2 PLANIFICATION

2.1 DONNÉES TECHNIQUES

Vous trouverez des données complémentaires dans les fiches techniques applicables sur www.q-cells.com.

GAMME DE PRODUITS	Q.PEAK DUO-G8 Q.PEAK DUO-G8+	Q.PEAK DUO BLK-G8 Q.PEAK DUO BLK-G8+
Type	Q.ANTUM DUO	Q.ANTUM DUO
Longueur	1 685 mm	1 685 mm
Largeur	1 000 mm	1 000 mm
Épaisseur du cadre	32 mm	32 mm
Surface	1,79 m²	1,79 m²
Poids	19,9 kg	19,9 kg
Tension max. du système U_{sys}	1 000 V	1 000 V
Résistance max. au courant de retour	20 A	20 A
Plage de température tolérée	-40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F)	
Classe de protection du boîtier de jonction	IP67 avec diode de dérivation	
Classe de protection du connecteur	IP68	
Classe de résistance au feu basée sur l'ANSI / UL 61730	C / Type 2	C / Type 2
Charge max. en test, pression / traction ¹	5 400 Pa / 4 000 Pa	5 400 Pa / 4 000 Pa
Charge max. autorisée, pression / traction ¹	3 600 Pa / 2 667 Pa	3 600 Pa / 2 667 Pa
Certificats	Tous les modules : Conformité CE ; IEC 61215:2016 ; IEC 61730:2016 ; Classification des modules PV : Classe II ; UL 61730	

¹ Charge en test et charge autorisée selon IEC 61215:2016, en fonction des variantes de montage (voir « 2.3 Variantes de montage »)




Fig. 1: Dimensions externes (en mm) et composants pour Q.PEAK DUO-G8, Q.PEAK DUO BLK-G8, Q.PEAK DUO-G8+ et Q.PEAK DUO BLK-G8+

2 PLANIFICATION

2.2 EXIGENCES

Site de l'installation

Observez les indications suivantes sur le site de l'installation :

- Les modules ne sont pas à l'épreuve des explosions.
- ➔ Ne pas faire fonctionner les modules à proximité de gaz ou de vapeurs inflammables (réservoirs de gaz, stations-service, etc.).
- ➔ N'installez pas de module dans un espace confiné.
- ➔ N'installez pas les modules dans des endroits où de l'eau peut s'accumuler (p. ex. zones inondables).
- ➔ Les modules ne peuvent pas être utilisés comme un substitut à une toiture normale (les modules ne sont notamment pas étanches à l'eau).
- ➔ N'installez pas les modules à proximité de systèmes de climatisation.
- ➔ N'installez pas de modules au-dessus de 4 000 m au-dessus du niveau de la mer.
- ➔ Évitez tout contact avec de l'eau salée (par exemple les embruns de la mer) et l'agrégation de sel sur les modules.
- ➔ Ne mettez pas de substances chimiques (par ex. huile, solvants, etc.) en contact avec des parties du module. Seules les substances autorisées par Q CELLS peuvent être utilisées lors du montage, de l'utilisation et de la maintenance.
- ➔ L'installation de modules au-dessus de la surface de l'eau est interdite. Cela comprend aussi bien les installations sur des plateformes flottantes que fixes. Q CELLS peut prolonger le droit de garantie, au cas par cas, en fonction de la configuration du système et du site des installations concernées. Un accord préalable écrit du garant est obligatoire dans tous les cas.

Les modules sont conçus pour les applications suivantes :

- Températures d'utilisation de -40 °C à +85 °C.
- Charges en traction jusqu'à 4 000 Pa max. et charges en pression jusqu'à 5 400 Pa max.
- Montage sur une structure de montage pour modules photovoltaïques.

Prévention des effets d'ombrage

Un rayonnement solaire optimal entraîne un rendement énergétique maximal :

- ➔ Positionner les modules pour qu'ils soient orientés vers le soleil.
- ➔ Évitez l'ombrage (dû, par exemple, à des bâtiments, des cheminées, des arbres).
- ➔ Évitez l'ombrage partiel (dû, par exemple, à des lignes aériennes, de la saleté, de la neige).

Exigences concernant la structure de montage

Exigences concernant la structure de montage :

- Conforme à l'analyse de structure nécessaire.
- Conforme aux charges locales admissibles de neige / de vent.
- Fixation conforme au sol, sur le toit ou sur une façade.
- Les forces appliquées au module sont transférées au support du montage.
- Offre une ventilation suffisante de l'arrière du module.

- Aucun contact entre métaux pour éviter la corrosion de contact.
- Permet une dilatation et une rétraction liée à la température sans contrainte.
- ➔ Veuillez noter qu'aucune force supplémentaire autre que les charges de neige et de vent ne doit s'appliquer sur le module via le système de montage. Les tensions supplémentaires et des couples de serrage sur les positions de montage pouvant s'appliquer au système de montage en raison de décalages, de rotations ou de vibrations, ne sont pas autorisées.
- ➔ Adaptez mutuellement les pinces et le cadre de montage.


Recommandations relatives au système de pinces

Utilisez des pinces usuelles remplissant les conditions suivantes :

- Largeur de pince : ≥ 40 mm
- Hauteur de pince correspondant à une hauteur de cadre de 32 mm.
- Profondeur de pince : 7-12 mm (valable pour toutes les pinces CL possibles dans le chapitre « 2.3 Variantes de montage »)
- Les pinces ne sont pas en contact avec la face.
- Les pinces ne déforment pas le cadre.
- Les pinces satisfont aux exigences structurelles basées sur les conditions du lieu d'implantation, conformément aux réglementations et aux normes techniques applicables.
- Pinces stables sur le long terme pour fixer les modules sur le cadre de montage.

Exigences concernant l'orientation du module

- Installation possible en format portrait ou paysage.
- ➔ Assurez-vous que l'eau de pluie et de fonte de neige puisse s'écouler librement. Pas d'accumulation d'eau.
- ➔ Assurez-vous que les trous de drainage du cadre sont ouverts. Ne pas obturer.



2 PLANIFICATION

2.3 VARIANTES DE MONTAGE

Fig. 2: Variantes de montage pour modules cristallins Q CELLS. Toutes les dimensions sont indiquées en mm. Veuillez respecter également les spécifications relatives aux charges statiques maximales autorisées et aux plages de serrage, stipulées à la page suivante. Les variantes de montage représentées sont valables pour l'installation en format paysage et en format portrait.

Module Pinces Sous-structure Profilé de montage			
TYPE D'INSTALLATION	MODULE	SYSTÈME DE MONTAGE PAR POINTS	SYSTÈME DE MONTAGE LINÉAIRE
INSTALLATION AVEC PINCES**	Q.PEAK DUO-G8 Q.PEAK DUO-G8+ Q.PEAK DUO BLK-G8 Q.PEAK DUO BLK-G8+		
PINCES HYBRID	Q.PEAK DUO-G8 Q.PEAK DUO-G8+ Q.PEAK DUO BLK-G8 Q.PEAK DUO BLK-G8+		
INSTALLATION SUR LES POINTS DE FIXATION	Q.PEAK DUO-G8 Q.PEAK DUO-G8+ Q.PEAK DUO BLK-G8 Q.PEAK DUO BLK-G8+		
INSTALLATION AVEC PROFILÉ DE MONTAGE	Q.PEAK DUO-G8 Q.PEAK DUO-G8+ Q.PEAK DUO BLK-G8 Q.PEAK DUO BLK-G8+	NON AUTORISÉ	

2 PLANIFICATION

2.3 VARIANTES DE MONTAGE

Spécifications

TYPE DE MODULE	VARIANTE DE MONTAGE	PLAGE DE SERRAGE* [MM]	CHARGE EN TEST PRESSION/TRACTION*** [PA]	CHARGE DE CONCEPTION PRESSION/TRACTION** [PA]	FACTEUR DE SÉCURITÉ
Q.PEAK DUO-G8 Q.PEAK DUO-G8+ Q.PEAK DUO BLK-G8 Q.PEAK DUO BLK-G8+	CL1a	250 - 450	5 400 / 4 000	3 600 / 2 670	1,5
	FB1	380			
	FB2	380	4 500 / 4 000	3 000 / 2 670	
	CL3	250 - 450			
	IP1	-	4 000 / 4 000	2 670 / 2 670	
	CL1a / CL1b	0 - 550	2 400 / 2 400	1 600 / 1 600	
	CL2a (avec rails) / CL2b (sans rails)	0 - 300			
	CL4	0 - 300			
	CL5	Côté court : 0 - 250 Côté long : 300 - 450	4 000 / 4 000	2 670 / 2 670	

➔ Les possibilités de montage suivantes sont uniquement possibles dans certaines conditions.

TYPE DE MODULE	VARIANTE DE MONTAGE	PLAGE DE SERRAGE* [MM]	CHARGE EN TEST PRESSION/TRACTION*** [PA]	CHARGE DE CONCEPTION PRESSION/ TRACTION*** [PA]	FACTEUR DE SÉCURITÉ
Q.PEAK DUO-G8 Q.PEAK DUO-G8+ Q.PEAK DUO BLK-G8 Q.PEAK DUO BLK-G8+	IP2	-	2 400 / 2 200	1 600 / 1 470	1,5

* La plage de serrage définit l'écart entre le bord extérieur du module et le milieu de la pince du module.

** Charges conformes à IEC 61215-2:2016 et UL 61730.

*** Déroulement du test selon IEC 61215-2: 2016 et UL 61730. Les options de montage ne remplissent pas les exigences des normes.

ATTENTION

➔ Les charges indiquées dans le tableau concernent la résistance mécanique des modules photovoltaïques. La résistance mécanique du système de montage, y compris des pinces, doit être déterminée par le fournisseur du système. Les paramètres suivants ont été utilisés pour les valeurs de charges indiquées par Q CELLS : Largeur de pince = 40 mm et profondeur de pince = 10 mm. L'installateur du système est responsable des exigences locales en matière de charges.

➔ Assurez-vous que la sous-structure ne soit pas en contact avec le boîtier de jonction (même en cas de charge). Assurez-vous que les pinces ou les profilés de montage ne sont pas en contact avec le verre (même en cas de charge).

➔ Assurez-vous que le câble de raccordement du boîtier de jonction ne passe pas entre le laminé et les rails de la structure.

➔ CL1b : Distance minimale entre le bord inférieur du cadre et la sous-structure : ≥30 mm, les rails courts sont autorisés s'ils ne chevauchent pas le module sur plus de 210 mm.

➔ Veuillez au respect de la profondeur minimale de 15 mm pour la structure portante sur la face arrière du module pour IP1, IP2, CL2b, CL3, CL4 et CL5. La profondeur minimale du support est de 10 mm pour la face avant du module pour IP1 et IP2.

➔ Pour CL1, CL2a et CL3 avec rails : Assurez-vous que le cadre du module soit directement fixé sur les rails de la sous-structure (aucune entretoise n'est autorisée entre le module et la sous-structure).

➔ Le module ploie sous la charge. En conséquence, aucun objet pointu (p. ex. des vis) ne doit se trouver à proximité de la face arrière du module.

➔ Utilisez des vis M8 résistantes à la corrosion et des rondelles (diamètre ≥15,8 mm ou ≥0,62 pouce) pour les supports FB1 et FB2.

2 PLANIFICATION

2.4 CONCEPTION ÉLECTRIQUE

Sélection de module

Vous trouverez les caractéristiques électriques détaillées dans la fiche technique de chaque produit (disponible sur www.q-cells.com).

➔ Pour obtenir des rendements maximums, évitez des valeurs d'intensité (I_{MPP}) différentes de plus de 5 % pour tous les modules branchés en série.

Facteur de sécurité

Lors du fonctionnement normal, il est possible que le module fournisse une intensité et/ou une tension supérieures aux valeurs mesurées dans des conditions normalisées de test. Prévoyez donc un facteur de sécurité de 1,25 :

- pour mesurer la tension (V_{OC}) de composants,
 - pour mesurer l'intensité (I_{SC}) de conducteurs et
 - pour mesurer les éléments de commande raccordés aux sorties des modules photovoltaïques.
- ➔ Les dispositions nationales en vigueur pour les installations électriques doivent être respectées.

Montage en série

Un montage en série des modules n'est autorisé que jusqu'à la tension maximale du système indiquée dans la fiche technique en vigueur.

- ➔ La conception doit tenir compte de tous les cas d'utilisation, des dispositions techniques et des normes pertinentes. Cela permet de ne pas dépasser la tension maximale du système, y compris les sécurités supplémentaires nécessaires.
- ➔ Lors de la conception de la longueur des branches : tenir compte de la limitation de tension de l'onduleur lors de la détermination du nombre de module.

Montage en parallèle

Des courants de retour peuvent endommager les modules (ils peuvent être provoqués par des défauts au niveau du module, des mises à la terre ou des défauts d'isolation).

➔ Assurez-vous de respecter la résistance au courant de retour maximale indiquée dans la fiche technique. Afin de limiter les courants de retour, nous recommandons les variantes de sécurité suivantes :

1) Conception avec un nombre limité de branches montées en parallèle :

Sans autres mesures de limitation de courant, un maximum de deux chaînes de modules peuvent fonctionner en parallèle sur un onduleur ou sur un tracker MPP.

2) Conception avec fusibles des branches :

Utilisez des dispositifs de protection contre les surintensités (par exemple des fusibles) conformément aux normes applicables dans chaque chaîne. Utilisez des fusibles gPV conformément à IEC 60269-6. Respectez le nombre maximum de branches conformément aux spécifications des fabricants de fusibles des branches et aux directives techniques.

REMARQUE !

Lors de l'installation de diverses versions de produits, la résistance au courant de retour minimale autorisée s'applique.

Onduleur

Des onduleurs avec ou sans transformateur peuvent être utilisés.

3 MONTAGE

3.1 SÉCURITÉ ET TRANSPORT

!

→

Assurez-vous que le personnel connaît et respecte les règles de prévention des accidents et de sécurité.

→

Portez des gants propres pour tous les travaux sur le module.

!

→

Vérifiez que l'emballage n'est pas endommagé.

→

En cas d'emballage endommagé, veuillez contacter l'expéditeur et suivre les instructions fournies.

→

Respectez les indications d'emballage.

!

→

Laissez les modules dans l'emballage d'origine jusqu'au montage.

→

Conservez les modules dans un endroit frais et sec. L'emballage n'est pas résistant aux intempéries.

!

DANGER ! Danger de mort par électrocution !

→

N'installez pas de module endommagé.

→

Contactez votre revendeur immédiatement en cas de dommages.

!

DANGER ! Danger d'incendie !

→

N'installez pas de module dans un espace confiné.

→

N'installez pas de module sur des objets mobiles.

3 MONTAGE

3.1 SÉCURITÉ ET TRANSPORT

!

REMARQUE ! Dommages aux modules !

→

Ne soutenez ou ne déplacez jamais les modules par les câbles de raccordement ou le boîtier de raccordement.

→

Portez les modules droits et à l'horizontale.

!

REMARQUE ! Dommages aux modules !

→

Ne laissez pas tomber les modules.

!

REMARQUE ! Dommages aux modules !

→

N'empilez pas les modules.

!

REMARQUE ! Dommages aux modules !

→

Ne marchez jamais sur les modules.

→

Ne soumettez pas les modules à des tensions mécaniques.

→

Ne laissez pas tomber d'objets sur les modules.

!

REMARQUE ! Dommages aux modules !

→

N'apportez au module que des modifications qui ont été confirmées par écrit par Q CELLS.

!

REMARQUE ! Dommages aux modules !

→

N'installez pas les modules à proximité de gaz / vapeurs inflammables ou corrosifs.

→

N'installez pas les modules à proximité immédiate de systèmes de climatisation.

3 MONTAGE

3.2 PRÉPARATION POUR LE MONTAGE

DANGER ! Danger de mort par électrocution !

- ➔ Sécurisez la zone de montage.
- ➔ Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart du dispositif solaire.

ATTENTION ! Risque de blessure dû à la chute de modules !

- ➔ Sécurisez les modules lors du montage.
- ➔ Ne montez pas les modules en cas de fort vent ou d'humidité.

DANGER ! Danger de mort par électrocution !

- ➔ N'utilisez que des outils isolés et secs.

- ➔ N'effectuez jamais le montage seul.

DANGER ! Danger de mort par électrocution !

- ➔ Assurez-vous que les modules et les outils ne soient jamais exposés à l'humidité ou à la pluie pendant l'installation.

- N'installez que des modules et composants non endommagés.
- ➔ Ne modifiez pas les modules (p. ex., n'ajoutez pas de perçages supplémentaires).

3 MONTAGE

3.3 MONTAGE DU MODULE

Variante 1 :

- ➔ Fixez le module à l'aide de 4 pinces dans la zone de raccord définie, voir Fig. 2, p. 7.
- ➔ Serrez les pinces conformément aux indications du fabricant.

- ➔ Respectez un écart d'au moins 10 mm le long du côté court et d'au moins 5 mm le long du côté long entre les modules.

Variante 2 :

- ➔ Montez le module sur les 4 points de fixation, voir Fig. 2, p. 7.
- ➔ Serrez les vis conformément aux indications du fabricant.

REMARQUE ! Dommages aux modules !

- ➔ N'exposez les modules à aucune tension mécanique. Torsion max. 10 mm/m.

Variante 3 :

- ➔ Montez les modules dans le profilé de montage, voir Fig. 2, p. 7.

4 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

4.1 PRÉPARATION DE LA SÉCURITÉ

!

DANGER !
Danger de mort par électrocution !

La déconnexion d'un circuit à courant continu peut provoquer des arcs électriques pouvant entraîner des blessures mortelles.

- Ne pas déconnecter les câbles en charge.
- Ne raccordez aucun câble dénudé.

→ Les travaux électriques doivent uniquement être effectués par du personnel qualifié ayant reçu une formation adaptée (voir Page 3).

Un module photovoltaïque génère du courant et de la tension électriques même à faible éclairément. La séparation d'un circuit fermé peut provoquer des étincelles et des arcs électriques. Ceux-ci peuvent causer des blessures mortelles. Ce danger augmente en cas de connexion en série de plusieurs modules.

- Soyez vigilant, car la totalité de la tension à circuit ouvert est présente même en cas de faible ensoleillement.
- Respectez les règlements en vigueur et les consignes de sécurité pour l'installation d'équipements et de systèmes électriques.
- Prenez les mesures de protection et de précaution appropriées. Avec des tensions de module ou de chaîne de plus de 120 V, le système n'est plus dans le domaine de la très basse tension.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez sur l'onduleur et les câbles.
- Assurez-vous que les modules de l'onduleur ne sont pas en charge avant de les déconnecter.
- Après la mise hors tension de l'onduleur, respectez l'intervalle de temps. Les composants haute tension doivent pouvoir se décharger.
- Assurez-vous que les connecteurs ne sont pas raccordés par inadvertance.
- Avant d'établir les contacts, vérifiez leur tension.

!

DANGER !
Danger de mort par électrocution !

→ Pour les travaux électriques, n'utilisez que des outils isolés et secs.

!

DANGER !
Danger de mort par électrocution !

- N'ouvrez jamais la boîte de jonction.
- Ne retirez aucune diode de dérivation.

!

DANGER !
Danger de mort par électrocution !

- Ne touchez jamais les contacts actifs à mains nues.
- Protégez les connecteurs à l'aide des capuchons de protection initialement prévus jusqu'au raccordement.

!

DANGER !
Danger de mort par électrocution !

- Isolez les extrémités nues du câble.
- Connectez uniquement le câble aux connecteurs.

4 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

4.2 SÉCURITÉ LORS DES TRAVAUX ÉLECTRIQUES

!

DANGER !
Danger de mort par électrocution !

- Les travaux électriques doivent uniquement être effectués par du personnel qualifié ayant reçu une formation adaptée (voir Page 3).
- Respectez la polarité.

!

DANGER !
Danger de mort par électrocution !

- Après mise hors tension de l'onduleur, respectez le temps préconisé par le fabricant de l'onduleur avant de démarrer les travaux.

!

DANGER !
Danger de mort par électrocution !

- Ne connectez ni ne déconnectez jamais les connecteurs en charge. Les modules doivent être désactivés.

1. Éteignez l'onduleur.

!

- 2. Coupez le circuit électrique CC.
- 3. Mesurez la coupure sur la chaîne CC (pas de flux continu).
- 4. Débranchez les connecteurs uniquement avec l'outil spécifique du fabricant respectif.
- 5. Pour le raccordement des modules, procédez dans l'ordre inverse.

4 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE


4.3 RACCORDEMENT DES MODULES

!

→ Utilisez un câble solaire pour la connexion à la sortie de la boîte de jonction.

→ Utilisez uniquement des connecteurs de même type et issus du même fabricant.

→ Pour les raccords, utilisez au minimum un câble en cuivre de 4 mm², résistant au moins à 90 °C.




!

REMARQUE ! Dommages aux modules !

→ Assurez-vous que le câblage s'effectue sans tension (respectez un rayon de courbure ≥60 mm).


→ Les câbles ne doivent pas se trouver entre le module et la sous-structure (danger d'écrasement).



!


Danger ! Danger de mort par électrocution !

→ Assurez-vous que tous les composants électriques sont dans un état correct, sec et sûr.




!

→ Ne connectez pas des modules dont l'orientation et l'inclinaison sont différentes sur la même branche.



!


→ Veillez à avoir une connexion franche entre les prises. Enfichez les connecteurs de manière audible.



!

→ Pour simplifier le câblage, il peut être avantageux de retourner certains modules à 180° sur leur plan.

→ L'orientation du module est aisément identifiable grâce au numéro de série et au code-barres situés sur la face avant du module photovoltaïque, derrière le verre, du côté du câble de raccordement négatif.




4 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

4.4 APRÈS L'INSTALLATION


!

→ Effectuez les tests de sécurité et fonctionnels dans l'état de l'art.




!

→ Intégrez l'installation dans le système de protection contre la foudre existant conformément aux réglementations locales.



!


→ Assurez-vous que le câblage n'est pas exposé ou suspendu et qu'il est protégé contre la saleté, l'humidité et l'usure mécanique.



!

REMARQUE ! Dommages aux modules !


→ Assurez-vous que la fiche de raccordement ne se trouve pas dans la surface d'évacuation d'eau.



!

ATTENTION ! Danger d'incendie !


→ N'utilisez jamais de concentrateurs de lumière (par exemple des miroirs ou des lentilles).



!

→ N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou de brosses rotatives.

→ Nettoyez les modules uniquement à la main et avec une quantité suffisante d'eau.



5 MISE À LA TERRE

Mise à la terre de protection

- ➔ Mettez les modules à la terre selon les réglementations locales.

6 DYSFONCTIONNEMENTS



DANGER !
Danger de mort par électrocution !

- ➔ Ne réparez aucune panne vous-même (ex. : bris de verre, câble endommagé).
- ➔ Contactez l'installateur ou le service client technique de Q CELLS.

7 RECYCLAGE

- ➔ Ne mettez pas le module hors service vous-même.
- ➔ Demander une société spécialisée ou un installateur.
- ➔ Éliminez les modules conformément aux directives locales.

8 ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Les modules photovoltaïques Q CELLS garantissent une longue durée de vie et une maintenance minimale. Normalement, la saleté est nettoyée par la pluie. Le nettoyage est nécessaire si le module est partiellement couvert de saleté (p. ex. plantes, fientes d'oiseaux). Cela peut réduire la performance des modules.

Maintenance

- ➔ Faites vérifier le système chaque année par un installateur:
 - tous les composants du système sont bien montés et exempts de corrosion.
 - tous les composants électriques sont bien raccordés, propres et sans dommage. Les intervalles d'entretien et l'étendue de l'inspection peuvent varier selon les contraintes locales (taux de sel ou d'ammoniac dans l'air, humidité élevée, etc.).
 - Les inspections doivent en particulier être effectuées après des événements exceptionnels (tempêtes, grêle, chutes de neige importantes, etc.).

Nettoyage



ATTENTION !
Risque de blessure dû aux modules chauds et sous tension !

- ➔ Nettoyez uniquement les modules refroidis.
- ➔ Ne portez aucune pièce électriquement conductrice sur votre corps ou dans vos vêtements.



ATTENTION !
Risque de chute dû à un accès en toiture non sécurisé !

- ➔ N'entrez jamais dans la zone d'installation seul et sans protection.
- ➔ Demandez à une entreprise spécialisée.



VEUILLEZ NOTER !
La surface du module peut être endommagée !

Nettoyez les modules comme suit :

- ➔ Enlevez la neige et la glace avec précaution et sans forcer (par exemple, avec un balai souple).
- ➔ Ne grattez pas la saleté.
- ➔ Éliminer la saleté (poussière, feuilles, etc.) avec de l'eau tiède ou utiliser, pour la surface en verre uniquement, un nettoyant pour vitres à base d'alcool. Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou de tensioactifs sur les parties du panneau quelles qu'elles soient.
- ➔ Humidifiez la saleté tenace avec un chiffon en cellulose (papier absorbant) ou une éponge douce et retirez-la avec précaution. Veuillez ne pas utiliser de chiffon en microfibre ou en coton.



La saleté tenace peut être éliminée ponctuellement en une heure après sa formation d'isopropanol (IPA) :

- ➔ Respectez les consignes de sécurité spécifiées sur l'emballage de l'IPA.
- ➔ Ne laissez pas passer d'isopropanol entre le module et le cadre ou dans les bords du module.





REMARQUE ! Dommages aux modules !


- ➔ Ne nettoyez pas le module avec de l'eau s'il y a un risque de gel.



- ➔ Enlevez la saleté avec de l'eau tiède, un nettoyant pour vitres à base d'alcool, un balai ou un chiffon doux.
- ➔ N'utilisez pas de détergents, de grattoirs, de brosses rotatives ou de dispositifs ayant une pression d'eau accrue.



8 ENTRETIEN ET NETTOYAGE



HANWHA Q CELLS GMBH

OT Thalheim
Sonnenallee 17 – 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
Germany

TEL	+49 (0)3494 66 99 – 23222
FAX	+49 (0)3494 66 99 – 23000
EMAIL	sales@q-cells.com
WEB	www.q-cells.com